

7、查看最大值、最小值和平均值

- （1）依次按下取值键，显示MAX、MIN、AVG，同时记时。
- （2）按住取值键3秒，关闭MAX/MIN/AVG模式。



取值键



T1值

T2值

最大

记时

7、启用背景灯

- (1) 按一下设置键，背景灯点亮
- (2) 再按一下设置键，背景灯熄灭



8、设置菜单

功能说明：调整热电偶偏差量（标定）
启用/解除休眠模式

(1) 按住设置键3秒，进入设置菜单界面



（2）调整热电偶偏差量

- ①按上标键或下标键，选取T1或T2
- ②按ENTER键，显示数据（例如T1）
- ③按上标键或下标键，进行调整
- ④按ENTER键，储存
- ⑤按设置键3秒，退出设置菜单



T1温度值

偏差量调整值

（3）启用/解除休眠模式休眠模式（SLP）

- ①按上标键或下标键，选取SLP
- ②按ENTER键，显示数据
- ③按上标键或下标键，选择ON或OFF
- ④按ENTER键，储存
- ⑤按设置键3秒，退出设置菜单



休眠模式启用

9、利用偏差量调整探针误差

补偿温度计读数误差。调整范围为 $\pm 9.0^{\circ}\text{F}$ 或 5.0°C 。

- (1) 将热电偶连接在仪器上。
- (2) 将热电偶置于已知、稳定温度的环境中。
- (3) 等待读数稳定。
- (4) 进入设置菜单，调整偏差量，直到读数与标定温度相同。